

PHANTOM 48V PÅ BAKSIDAN SKA VARA PÅ OFF!



Tele kabel mellan Phones och hörlursförstärkaren (Baksidan)



Medhörning för headset.
Använd kanal 1 och 2. Om ni saknar denna kan ni bara ha en kommentator

Ska vara nere (intryckt)

Ska vara uppe. Ej intryckt

Ställ in båda kanalerna enligt följande.
Justera ljudet på den vita stora ratten längst ner på respektive kanal.